Medidor de condutividade elétrica modelo PE-02

Manual de Operação

Especificações:

1. Faixa de medição: $0 \sim 99.9 \,\mu\,\text{S} / \text{cm}$ $100 \sim 999 \,\mu\,\text{S} / \text{cm}$

1,00 ~ 10,00 mS / cm (seleção automática de escala)

2. Precisão: ± 1,0% FS

3. Compensação automática de temperatura: 0 ~ 50 °C, sem indicação de temperatura.

4. Calibração automática: 1 ponto de calibração (1.413 μS /cm)

5. Alimentação: 2 x baterias AAA, , uso por mais de 100 horas contínuas com bateria alcalina

6. Dimensão: 39x25x176mm / Peso: 87g

7. Grau de impermeável: IP57 (proteção contra poeira e imersão temporária em água)

8. Desligamento automático: após 10 minutos sem uso

Guia de Operação:

- **1. Medição**: Retire a tampa do aparelho, ligue e lave o eletrodo com água destilada, sacuda para retirar o excesso de água, mergulhe a ponta na solução de amostra e agitar levemente para desalojar as bolhas de ar, aguarde por cerca de 10 segundos até o valor ficar estável.
- **2. Após o uso:** Lave o eletrodo com água destilada e sacuda para retirar o excesso de água. Recolocar a tampa no eletrodo.
- 1. Calibração: lave o eletrodo com água destilada e seque-o, mergulhe em uma solução de calibração de 1.413 μS/cm. Agite levemente e espere por 15 segundos até o valor ficar estável. Pressione o botão "LIGA/DESLIGA" por 3 segundos até aparecer a palavra "CAL" no visor, o valor de "1,41"mS/cm pisca por alguns segundos até a calibração ficar pronta.

Notas:

- **1.** O medidor foi calibrado antes de sair da fábrica. Geralmente, o usuário pode usá-lo diretamente. Sugerese para calibrar a cada mês.
- 2. Para garantir a confiabilidade da calibração, a solução padrão de condutividade de 1.413 μS/ cm deve ser confiável e deve ser renovada após o uso por muitas vezes.
- **3.** Se o eletrodo estiver manchado, você pode limpá-la em água morna ou álcool que contém detergente. Mas você não pode limpar com escovas para evitar danos à superfície do eletrodo de revestimento preto de platina.
- **4.** Substitua a bateria quando o ícone respectivo aparecer no visor.
- **5.** Não guarde o aparelho em temperaturas elevadas ou luz solar direta. Evidenciados danos à unidade causado por erro do usuário ou descuido perderá a garantia.
- 6. Não tente abrir a caixa ou mexer com o sistema operacional eletrônica da unidade, pois anulará a garantia.
- **7.** Apesar de resistente, o PE-02 é um instrumento eletrônico e deve ser tratado com cuidado e manutenção adequada.

Garantia:

Este produto possui garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação, respeitadas as condições normais de uso. A garantia deste produto será sempre feita pela troca por um equipamento novo, sendo que o equipamento com defeito deve ser enviado para a Hidrosense com uma cópia da Nota fiscal, nome, endereço, número de telefone e descrição do problema para as devidas verificações. As despesas de envio do produto ao cliente serão cobertas pela Hidrosense.

Assistência técnica:

Orientações quanto ao uso, manutenção e defeitos do equipamento devem ser solicitadas diretamente a Hidrosense Comércio de Sistemas para Irrigação Ltda. Contato pelo fone: 11- 4586.6295 ou e-mail: hidrosense@hidrosense.com.br